

## CODICE: DCSC400

Il rivestimento trasparente per la sublimazione facilità il trasferimento dell'immagine che consente agli inchiostri sublimatici di legarsi sul substrato di polimero; senza questo l'immagine non si trasferisce.

## **UTILIZZARLO PER:**

- Fornire uno strato di polimero in modo che gli inchiostri sublimatici possono legare per consentire un trasferimento efficace dell'immagine.

## **COME SI USA:**

- 1. Agita la bomboletta per un minuto.
- 2. Assicurarsi che la superficie da rivestire sia pulita, asciutta e priva di grasso.
- 3. Applicare il rivestimento trasparente per la sublimazione senza intoppi e in modo uniforme, ad una distanza di circa 250mm (10 ") dalla superficie, usa i passaggi multipli per una finitura più lucida.
- 4. Lasciare asciugare l'aria per 10 minuti e poi mettere in un forno a 160  $^{\circ}$ C per 15-20 minuti