



TSINV120

DIGITAL INVITE 120

Materiale realizzato con un film misto PVC/PU effetto matt.

Il suo spessore è di 120 microns ed è supportato da un poliestere adesivo.

Questo materiale è molto morbido e grazie al suo termoadesivo universale si può applicare su tutti i tipi di tessuto (cotone, poliestere e nylon).

Lo consideriamo il "fratello minore" del digital invite per chi vuole realizzare stampe grandi ma con una maggiore leggerezza.

Questo materiale è stato sviluppato per la sua adattabilità ad ogni tipo di tessuto.

Consigliamo di utilizzarlo, per esempio, nel campo sportivo se bisogna personalizzare diversi indumenti o accessori di tessuti diversi, dal cotone al poliestere al nylon, così facendo utilizzerai un solo materiale per personalizzare il tuo kit!

DATI TECNICI

Composizione	Film in PVC/PU
Spessore materiale	120 microns
Tipo supporto	Poliestere
Spessore supporto	100 microns

IMPOSTAZIONI DI STAMPA E TAGLIO

Riferimento macchina da stampa	Roland SP-300V/SV-640
Profilo Colore	TTRH: Garment Heat Transfer - Generic vinyl II
Gestione colore	max impact
Modo operativo	Stampa e taglia
Tipo lama	Standard 45° (Lamrol1005)
Velocità lama	17/20 mm/sec
Pressione lama	90/100 gr
Offset	0,275 mm
Up-speed	20 cm/sec
Temperatura scrittura	40°C
Temperatura asciugatore	42°C

IMPOSTAZIONI DI APPLICAZIONE

Application tape	Blu oppure prelevabile a mano
Riferimento pressa per i test	transmatic TMH 38 / REV 2C
Pressione applicazione	13-14 (media) / 3-4 bar
Temperatura applicazione	COTONE 150°C - NYLON 140°C
Tempo applicazione	COTONE 12 sec - NYLON 10 sec
Rimozione supporto	semicaldo

PARTICOLARITA' DEL MATERIALE

Dimensione minima di taglio	1,5 cm
Finiture particolari del materiale	opaco
Tipi di tessuti supportati	cotone, poliestere e nylon

MODALITA' DI LAVAGGIO

Accorgimenti in fase di lavaggio	lavare, dopo 24h dall'applicazione, a 40°C con la stampa rivolta verso l'interno, per il nylon consigliamo lavaggio a 30°C
----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIGLI DI UTILIZZO

Nella fase di **SPELLICOLAMENTO**, eliminare il materiale in eccesso tenendo la mano appoggiata al supporto. Questo accorgimento perché il materiale è molto morbido.

Nella fase di **PRELIEVO DELLA STAMPA**, consigliamo di prelevare la stampa con l'utilizzo del nostro application tape blu oppure, nel caso di forme regolari, è possibile prelevare le stampe a mano. Consigliamo anche di prelevare la stampa al rovescio, girando il foglio di lavoro e rimuovendo il supporto, non l'application tape.

Nella fase di **APPLICAZIONE DELLA STAMPA**, nel caso di applicazione su cotone, dopo aver pressato la stampa come da scheda tecnica, consigliamo di rimuovere l'application tape e ripressare la stampa per altri 5 o 10 secondi, coprendola con carta siliconata, per assicurare una maggiore tenuta ai lavaggi.