



CODICE: **DCTW400**

Il rivestimento bianco traslucido si usa quando si lavora con supporti chiari come vetro o acrilici, in cui l'immagine deve essere trasferita sul retro del substrato, consentendo la luce di passare attraverso di esso. Il rivestimento bianco traslucido viene applicato dopo che è stato applicato il rivestimento per la sublimazione trasparente. L'immagine trasferisce attraverso il rivestimento bianco in modo che, quando viene visualizzato dal lato corretto l'immagine ha uno sfondo bianco.

UTILIZZARLO PER:

- Fornire uno sfondo bianco sul quale l'immagine verrà trasferita.
- Lasciare che la luce passa attraverso il rivestimento per illuminare l'immagine.

COME SI USA:

1. Agita la bomboletta per un minuto.
2. Assicurarsi che la superficie da rivestire sia pulita, asciutta e priva di grasso.
3. Applicare prima il promotore di adesione sulla superficie.
4. Coprire prima il vetro con il rivestimento trasparente e poi lasciare asciugare l'aria per 5 minuti.
5. Applicare un rivestimento di bianco traslucido sopra il chiaro e lasciare asciugare per 5 minuti.
6. Mettere nel forno a 160 ° C (320 ° F) per 15-20 minuti.