



TSFLEXNL FLEX LINEA

FLEX LINEA è il nostro materiale in 100% PU adatto al settore sportivo e non solo. Con il suo **SUPPORTO NON ADESIVO** è possibile la sovrapposizione dei lavori già spellicolati così da farvi risparmiare tempo ed evitare il riattaccarsi di piccoli sfridi di materiale. Grazie al **TAGLIO FACILE** e allo **SPELLICOLAMENTO VELOCE** si possono ottenere scritte di tutte le dimensioni e spellicolarle con facilità! Flex linea si può applicare su tutti i tipi di tessuto (cotone, poliestere, lycra e nylon).

DATI TECNICI

Composizione	Film 100 % poliuretano (PU)
Spessore materiale	70 microns
Tipo supporto	Poliestere
Spessore supporto	100 microns

IMPOSTAZIONI DI TAGLIO

Riferimento macchina da taglio	Summa D60r
Tipo lama	Standard 45° (Lamsum001)
Velocità lama	350 mm/sec
Pressione lama	70/90 gr
Offset	0,42/0,47 mm

IMPOSTAZIONI DI APPLICAZIONE

Riferimento pressa per i test	transmatic TMH 38 / REV 2C
Pressione applicazione	13-14 (media) / 3-4 bar
Temperatura applicazione	COTONE 145°C – NYLON 140°C
Tempo applicazione	COTONE 12 sec – NYLON 10 sec
Rimozione supporto	semifreddo (dopo 7 secondi)

PARTICOLARITA' DEL MATERIALE

Dimensione minima di taglio	0,7 cm
Finiture particolari del materiale	aspetto semi lucido
Tipi di tessuti supportati	cotone, poliestere, lycra e nylon
Versione sublistop	disponibilità di FLEX LINEA SUBLISTOP BIANCO

MODALITA' DI LAVAGGIO

Accorgimenti in fase di lavaggio	lavare, dopo le 24h dall'applicazione, a 40°C con la stampa rivolta verso l'interno
----------------------------------	---

CONSIGLI DI UTILIZZO

Nella fase di **CARICAMENTO DEL MATERIALE**, ricordiamo che, dopo aver posizionato la bobina, è necessario eseguire il caricamento del foglio di lavoro seguendo la procedura del plotter da taglio: MENU/CARICAMENTO ed inserire la misura corretta.

Nella fase di **TAGLIO**, ricordiamo di intagliare il materiale in modo SPECULARE.

Nella fase di **SPELLICOLAMENTO**, eliminare il materiale in eccesso tenendo la mano appoggiata al supporto per evitare il distaccamento di piccoli particolari.

Nella fase di **APPLICAZIONE DEL MATERIALE**, nel caso di applicazione su cotone, dopo aver pressato la stampa come da scheda tecnica, consigliamo di rimuovere l'application tape e ripressare la stampa per altri 2 o 3 secondi, coprendola con carta siliconata, per assicurare una maggiore tenuta ai lavaggi.