

Preparazione dello strumento:

Collega la sonda, inserisci lo spinotto giallo nell'apposito alloggiamento frontale (contrassegnato con i simboli + e -).

Accensione e configurazione:

Premere il pulsante POWER, imposta su C°(celsius) e la risoluzione su 1.0°(consigliato per alte temperature come le presse).

Misurazione della temperatura sulla termopressa:

Posiziona la punta della sonda sopra un foglio di teflon o carta siliconata posizionato sulla base inferiore della pressa , quindi chiudere delicatamente la pressa con una pressione minima a 190° per 150 secondi ed attendere che il valore sul display si stabilizzi. Misurare al centro del piatto della pressa e sui 4 angoli.

